

cobertos pela garantia, entraremos em contato via e-mail, correio ou telefone, apresentando orçamento para conserto (dentro do mesmo prazo estabelecido acima) para aprovação, sendo que o cliente terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a retirada do mesmo após o comunicado de conclusão dos reparos necessários não cobertos pela garantia. Não havendo a retirada neste prazo, a ELG poderá dar o destino que melhor convier ao produto, não cabendo ao Cliente qualquer tipo de indenização, reembolso ou qualquer outra modalidade de ressarcimento.

5.4. Se a troca ou conserto estiver coberto pela garantia, a devolução do seu produto será efetuada via CORREIO por conta da ELG

**RECOMENDAÇÕES:** Leia atentamente o manual de instalação. A ELG não se responsabiliza pela incorreta instalação dos seus produtos, bem como danos causados por este mesmo motivo ao produto ou à superfície de instalação. Não deve ser efetuado nenhum tipo de alteração ao produto.



**ATENÇÃO (\*)** Campos de preenchimento obrigatório.

\*LOJA: \_\_\_\_\_

\* MODELO: \_\_\_\_\_

\* DATA DA COMPRA: \_\_\_\_\_

\* NOTA FISCAL N°: \_\_\_\_\_

**MANUAL DO USUÁRIO**









# BURES

GABINETE GAMER ELG PRO LATERAL E FRENTE EM VIDRO TEMPERADO, MID TOWER, C/ 3 FANS.



## 1. CONHECENDO O PRODUTO



## 2. DESCRIÇÃO DAS PEÇAS

Item	Name / Quantidade	Onde instalar
 	Parafuso #6-32 de 6.5mm 2x unidades	Pinos da Placa Mãe
 	Parafuso M3 de 5mm 13x unidades	Pinos da Placa Mãe SSD
 	Parafuso #6-32 de 6mm 5x unidades	Fonte / Placa PCIe
 	Parafuso #6-32 de 5mm 4x unidades	3.5" HDD

## 3. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



Fluxo de ar otimizado



3 Ventoinhas inclusas



Painel com vidro temperado




Filtro de poeira



### Passo A

Remova primeiro os painéis laterais antes de retirar o frontal



### Passo B

**Instalando a Fonte.** Certifique-se de que a fonte está instalada corretamente antes de parafusar





Parafuso #6-32 de 6mm

Fonte/Placa PCI-e

### Passo C

**Instalando a Placa Mãe** Certifique-se de que a Placa mãe está instalada corretamente antes de parafusar



Parafuso M3 5mm

Placa Mãe/ SSD




Parafuso #6-32 6.5mm

Pinos da Placa Mãe

### Passo D


**Instalando as Ventoinhas**

Onde Instalar	Quantidade
<b>Parte Frontal</b>	Ventoinha de 120mm até 3 unidades Ventoinha de 140mm até 2 unidades
<b>Parte Traseira</b>	Ventoinha de 120mm 1 unidade
<b>Parte Superior</b>	Ventoinha de 120mm 2 unidades



## Passo E


### Instalando o SSD.



## Passo F

### Instalando a Placa de Vídeo.

Remova o defletor marcado na imagem e certifique-se de que a placa de vídeo está apontada para o slot da placa mãe.



## 4. NOTAS DE SEGURANÇA

- 1) Siga corretamente o modo de utilização conforme informado no manual de instruções.
- 2) Não exponha o produto à água ou qualquer tipo de líquido sob o risco de danos irreversíveis.
- 3) Caso água ou líquidos caiam dentro do produto, pare de usá-lo imediatamente e desconecte do computador, sob risco de fogo e choque elétrico.
- 4) Certifique-se de estar com as mãos secas no momento de instalar o produto, sob risco de choque elétrico.
- 5) Não exponha o produto ao calor, luz solar direta ou fogo.
- 6) Não exponha o produto a grandes campos magnéticos sob risco de danos irreversíveis.

## 5. OCORRÊNCIAS ANORMAIS

Caso as Ventoinhas não funcionem ou parem de funcionar, verifique:

- 1 - Se o produto está conectado em uma entrada auxiliar que esteja funcionando. Desconecte e conecte novamente.
- 2 - Caso o produto continue não funcionando, teste outros componentes na mesma saída de energia.
- 3 - Caso o problema não seja solucionado, conecte a ventoinha em outro dispositivo.
- 4 - Se ainda assim não houver solução entre em contato conosco através do nosso chat online em [www.elg.com.br](http://www.elg.com.br) ou envie um e-mail relatando o problema para [suporte@elg.com.br](mailto:suporte@elg.com.br).

## TERMO DE GARANTIA ELG

### 1. CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA.

- 1.1. A ELG garante o produto, de sua fabricação constante da nota fiscal em anexo, contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação, desde que a critério de seus técnicos autorizados, se constate defeito em condições normais de uso.
- 1.2. A reposição de peças defeituosas e execução dos serviços decorrentes desta garantia deverá ser prestada exclusivamente através da ELG ou empresa parceira desde que expressamente autorizada por ela.
- 1.3. A garantia só terá validade mediante preenchimento e envio deste juntamente do produto com defeito, todos os acessórios que compõe o produto e a respectiva nota fiscal de compra.

### 2. PRAZO DA GARANTIA.

- 2.1. Este produto possui garantia contra defeito de fabricação de 12 meses (03 meses de garantia legal + 9 meses de garantia ELG), a contar da data de compra do produto na revenda.

### 3. LIMITAÇÕES DA GARANTIA.

- 3.1. Decurso do prazo de validade previsto no item 2.1;
- 3.2. A garantia limita-se apenas ao produto, desde que todos os passos referentes às instruções de uso e instalação sejam seguidos.
- 3.3. As condições constantes neste termo de garantia são as únicas e exclusivas oferecidas ao cliente. Sob hipótese alguma a ELG será responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos, inclusive, transporte, lucros cessantes, especiais, incidentais ou consequenciais, seja com base em contrato, ato lícito, prejuízo ou outra norma legal.

### 4. EXCLUSÃO DE GARANTIA.

A garantia será automaticamente excluída caso:

- 4.1. Houver alterações no produto (furos, amassados, arranhões).
- 4.2. Apresente danos causados por falha na instalação, acidentes ou mau uso.
- 4.3. Uso em desacordo com a finalidade para qual o produto foi projetado.
- 4.4. Danos decorrentes do transporte ou embalagem inadequada, utilizados pelo cliente.
- 4.5. Danos causados por agentes naturais (maresia, chuva, enchente, entre outros).
- 4.6. Danos causados por produtos químicos (Benzina, Thinner, removedores, entre outros).
- 4.7. Utilização do produto em ambientes agressivos (umidade excessiva, acidez, corrosivos ou exposição excessiva ao calor).
- 4.8. Tentativa ou reparo do produto por terceiros.
- 4.9. Apresentação de rasuras ou modificações neste certificado.

### 5. COMO PROCEDER EM CASO DE ACIONAR A GARANTIA.

- 5.1. Envie um e-mail para o endereço eletrônico [suporte@elg.com.br](mailto:suporte@elg.com.br) relatando o problema apresentado. Acrescente o máximo de informações possíveis, fotos, vídeos e/ou descrições. A equipe técnica ELG Pedestais irá analisar cada caso e responderá ao e-mail o mais breve possível (Nota: o atendimento ocorre apenas em dias úteis e não é realizado aos finais de semana e feriados).
- 5.2. Caso seja necessário, a ELG poderá solicitar o envio do produto para análise. Este envio ocorrerá por conta do cliente.
- 5.3. Em caso de ser constatado defeito de FABRICAÇÃO, retornaremos a peça para o endereço do remetente em no máximo 08 (oito) dias úteis e em caso de defeitos não