

Manual do Usuário


Carregador Portátil - Power Bank PB81BK - 8.100mAh ESSENTIAL



UTILIZAÇÃO DO POWER BANK

Obrigado por escolher o carregador portátil ELG!
Permite recarregar dispositivos compatíveis pela porta USB.

CONHECENDO SEU POWER BANK



Tecnologia Battery Saver

Equipado com a tecnologia Battery Saver, otimiza os ciclos de carga, prolonga a vida útil da bateria e oferece carregamento inteligente com proteção avançada para máxima eficiência e segurança.

CARACTERÍSTICAS

- Carregador com capacidade de 8.100mAh (30Wh);
- Entrada Micro USB: 5V/2,1A;
- Entrada USB-C: 5V/2,1A;
- Saídas USB-A 1 e USB-A 2: 5V/2,1A;
- Bateria de íons de lítio, termoplástico e circuitos impressos;
- Eficiência: ≥70%;
- Dimensões do produto: 67x16x142mm (CxLxA);
- Peso: 200g;
- Proteções contra curto-circuito e sobretensão;
- Inclui cabo USB-C (30 cm);
- Produto homologado pela Anatel;
- Garantia de segurança e qualidade para o seu dispositivo;
- Cor: Preto.

CARREGANDO O POWER BANK

- Plugue o conector USB-A do cabo fornecido a uma fonte externa (5V) de energia, como um carregador de parede ou diretamente na porta USB de um computador.
- Conecte a porta USB-C do cabo diretamente no power bank através da porta USB-C.
- Quando o power bank estiver sendo recarregado, o último número do LED irá piscar.
- Exemplo: se estiver com 54%, o 3º LED ficará piscando enquanto recarrega.
- Quando o power bank estiver totalmente carregado, todos os LEDs vão acender.
- O power bank também oferece uma porta Micro USB para carregamento, utilize cabo compatível vendido separadamente.

UTILIZANDO O POWER BANK

- Conecte a porta USB-A do cabo fornecido à porta USB-A do carregador portátil.
- Conecte a outra porta USB-C no smartphone ou no dispositivo que precisa ser recarregado.
- O carregamento irá iniciar automaticamente.
- Todas as portas podem ser utilizadas em simultâneo com redução na velocidade de recarga.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Use o power bank apenas para carregar dispositivos eletrônicos compatíveis, não o utilize para outros fins.
- Uso inadequado pode causar mau funcionamento ou danos ao power bank e aos dispositivos conectados.
- Mantenha o power bank em locais secos e arejados, longe de fontes de calor excessivo, como fogões ou luz solar direta.
- Não desmonte nem volte a montar este produto.
- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Calor extremo pode causar superaquecimento, inchaço do carregador ou até explosão, não realize a aplicação direta de fontes de calor na superfície do power bank.
- Use apenas cabos e adaptadores de carregamento recomendados ou fornecidos pelo fabricante.
- Evite o uso de carregadores de baixa qualidade, sem certificação Anatel ou falsificados.
- Carregadores inadequados podem causar sobrecarga, superaquecimento ou danos ao power bank.
- Durante o processo de carga, o carregador pode esquentar. Esta é uma reação natural do equipamento, não há motivos para preocupação.
- Caso o carregador não for carregado por um longo período, deve ser carregado e descarregado a cada 3 meses.
- Conforme a utilização do carregador, sua capacidade de carga pode ser reduzida.
- Evite deixar o power bank cair ou submetê-lo a impactos fortes.
- Mantenha o power bank longe de água, umidade e outros líquidos.
- A exposição a líquidos pode causar curtos-circuitos, corrosão interna, ou mau funcionamento.
- Certifique-se de que o dispositivo que você está carregando é compatível com a saída de energia do power bank.
- Não utilize o power bank em ambientes inflamáveis ou explosivos, como postos de gasolina.
- Se o power bank apresentar inchaço, vazamento, cheiros estranhos ou sons incomuns, pare de usá-lo imediatamente.
- Para evitar curtos circuitos, mantenha a unidade afastada de objetos metálicos (por exemplo, moedas, ganchos de cabelo, chaves, etc.).
- Não use o power bank em temperaturas muito altas ou muito baixas. Faixa de temperatura recomendada para utilização: (-10 °C a 45 °C).

GARANTIA

- A garantia do produto limita-se apenas ao próprio carregador portátil, quando utilizada normalmente conforme as instruções de utilização.
- A ELG não se responsabiliza por danos ou perdas causados pelo uso indevido do produto, inclusive por parte de terceiros.
- A ELG não se responsabiliza por problemas com o seu leitor de MP3, celular ou smartphones, ou outro hardware resultante do uso indevido deste produto; bem como a compatibilidade deste produto com hardware, software ou periféricos específicos; conflitos de funcionamento com outro software instalado; perdas de dados ou outros danos acidentais, ou inevitáveis.
- A ELG não se responsabiliza por danos financeiros, lucros cessantes, reclamações de terceiros, etc. resultantes da incorreta utilização deste produto.
- As obrigações da ELG se limitam ao reparo, substituição ou reembolso do preço pago pelo produto defeituoso, na medida do que a lei permitir.
- A garantia é de 12 meses.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:
ELG COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA.
CNPJ: 37.287.780/0001-02
R. DONA FRANCISCA, 8.300 - BL. I6
DIST. IND. - JOINVILLE/SC - 89.219-600
SAC: suporte@elg.com.br / www.elg.com.br
FABRICADO NA CHINA

PB81BK/JULHO/2025/V01



04839-25-17933
ELG Com. de Eletrônicos Ltda.
CNPJ: 37.287.780/0001-02
País de origem: China
Modelo: S1