

- Open Format / Final Cut: 140x105mm
- Double-sided printing

Manual do Usuário




Carregador Portátil - Indução PBW5 - 5.000mAh Compatível com MagSafe®

UTILIZAÇÃO DO POWER BANK

Obrigado por escolher o carregador portátil ELGI!

CONHECENDO SEU POWER BANK



- 1 Área de carregamento sem fio
- 2 LED indicador
- 3 Entrada USB-C

COMPATIBILIDADE

- Dispositivos com carregamento sem fio padrão Qi.



Tecnologia Battery Saver

Equipado com a tecnologia Battery Saver, otimiza os ciclos de carga, prolonga a vida útil da bateria e oferece carregamento inteligente com proteção avançada para máxima eficiência e segurança.

CARACTERÍSTICAS

- Carregador com capacidade de 5.000mAh (18,5Wh);
- Entrada USB-C: 5V/21A;
- Saída Wireless: 5W;
- Bateria de íons de lítio, termoplástico e circuitos impresso;
- Eficiência: ≥70%;
- Dimensões do produto: 54x14,5x96mm (CxLxA);
- Peso: 120g;
- Proteções contra curto-circuito e sobretensão;
- Inclui cabo USB-C (30 cm);
- Produto homologado pela Anatel;
- Garantia de segurança e qualidade para o seu dispositivo;
- Cor: Branco.

CARREGANDO O POWER BANK

- Plugue o conector USB-A do cabo fornecido a uma fonte externa (5V) de energia, como um carregador de parede ou diretamente na porta USB de um computador.
- Conecte a ponta USB-C do cabo diretamente no power bank através da porta USB-C.
- Ao iniciar o carregamento, o LED indicador acenderá na cor laranja, indicando que o power bank está em processo de recarga.

UTILIZANDO O POWER BANK

- Posicione o dispositivo compatível com indução sobre a superfície central do power bank, alinhando-o ao símbolo de carregamento.
- O LED indicador acenderá na cor verde ao detectar um dispositivo compatível para carregamento.
- Quando o nível da bateria estiver baixo, o LED piscará continuamente na cor laranja.

OBS: O imã é compatível exclusivamente com smartphones ou capas que possuam tecnologia MagSafe.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Use o power bank apenas para carregar dispositivos eletrônicos compatíveis, não o utilize para outros fins.
- Uso inadequado pode causar mau funcionamento ou danos ao power bank e aos dispositivos conectados.
- Mantenha o power bank em locais secos e arejados, longe de fontes de calor excessivo, como fogões ou luz solar direta.
- Não desmonte nem volte a montar este produto.
- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Calor extremo pode causar superaquecimento, inchaço do carregador ou até explosão, não realize a aplicação direta de fontes de calor na superfície do power bank.
- Use apenas cabos e adaptadores de carregamento recomendados ou fornecidos pelo fabricante.
- Evite o uso de carregadores de baixa qualidade, sem certificação Anatel ou falsificados.
- Carregadores inadequados podem causar sobrecarga, superaquecimento ou danos ao power bank.
- Durante o processo de carga, o carregador pode esquentar. Esta é uma reação natural do equipamento, não há motivos para preocupação.
- Caso o carregador não for carregado por um longo período, deve ser carregado e descarregado a cada 3 meses.
- Conforme a utilização do carregador, sua capacidade de carga pode ser reduzida.
- Evite deixar o power bank cair ou submetê-lo a impactos fortes.
- Mantenha o power bank longe de água, umidade e outros líquidos.
- A exposição a líquidos pode causar curtos-circuitos, corrosão interna, ou mau funcionamento.
- Certifique-se de que o dispositivo que você está carregando é compatível com a saída de energia do power bank.

- Não utilize o power bank em ambientes inflamáveis ou explosivos, como postos de gasolina.
- Se o power bank apresentar inchaço, vazamento, cheiros estranhos ou sons incomuns, pare de usá-lo imediatamente.
- Para evitar curtos circuitos, mantenha a unidade afastada de objetos metálicos (por exemplo, moedas, ganchos de cabelo, chaves, etc.).
- Não use o power bank em temperaturas muito altas ou muito baixas. Faixa de temperatura recomendada para utilização: (-10 °C a 45 °C).

GARANTIA

- A garantia do produto limita-se apenas ao próprio carregador portátil, quando utilizada normalmente conforme as instruções de utilização.
- A ELG não se responsabiliza por danos causados pelo uso indevido do produto, inclusive por parte de terceiros.
- A ELG não se responsabiliza por danos ao hardware, perdas de dados ou incompatibilidades causadas pelo uso indevido do produto.
- A ELG não se responsabiliza por prejuízos financeiros ou reclamações decorrentes do uso inadequado deste produto.
- As obrigações da ELG se limitam ao reparo, substituição ou reembolso do preço pago pelo produto defeituoso, na medida do que a lei permitir.
- A garantia é de 12 meses.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:
ELG COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA.
CNPJ: 37.287.780/0001-02
R. DONA FRANCISCA, 8.300 - BL. 16
DIST. IND. - JOINVILLE/SC - 89.219-600
SAC: suporte@elg.com.br / www.elg.com.br
FABRICADO NA CHINA



PBW5/JULHO/2025/V01